


# ALARMA DE COCHE 2 VIAS.

# MANUAL DEL USUARIO



## **Advertencia mediante sonido y luz.**

Presione el botón  del transmisor una vez, después de que haya apagado el motor y sacado la llave del contacto. Las luces del coche destellearán una vez, el recordatorio de voz dirá "in arm" y el transmisor pitará una vez para recordarle que se ha realizado el cierre del vehículo correctamente. En la pantalla del mando se mostrará la siguiente imagen mientras la luz azul de la alarma esté encendida:




- 1- Cuando la alarma se active provocada por un ligero golpe, el recordatorio de voz dirá "Don't touch", mientras que las luces del coche destellean al mismo tiempo. El transmisor vibrará y pitará 3 veces para avisar al dueño del coche, y la pantalla del mando mostrará el siguiente gráfico:



- 2- Cuando la alarma se active provocada por un golpe fuerte, la sirena sonará durante 30 segundos mientras que las luces del coche destellean al mismo tiempo y además se activará el corte de encendido imposibilitando que el coche arranque. El transmisor vibrará y pitará 3 veces para avisar al dueño del coche, y la pantalla del mando mostrará el siguiente gráfico mientras la luz de aviso de la alarma destelleará rápidamente:



## **Armado silencioso.**

Presione el botón  del transmisor una vez, después de que haya apagado el motor y sacado la llave del contacto. Las luces del coche destellearán una vez y el transmisor pitará una vez para recordarle que se ha realizado el cierre del vehículo correctamente. En la pantalla del mando se mostrará la siguiente imagen mientras que el LED de la alarma se ilumina:





- 1- Cuando la alarma se active provocada por un ligero golpe, las luces del coche destellearán 5 segundos. El transmisor pitará 2 veces para avisar al dueño del coche, y la pantalla del mando mostrará el siguiente gráfico mientras la luz de aviso de la alarma se ilumina:



- 2- Cuando la alarma se active provocada por un golpe fuerte, las luces del coche destellearán 30 segundos y además se activará el corte de encendido imposibilitando que el coche arranque. El transmisor vibrará y pitará 2 veces para avisar al dueño del coche, y la pantalla del mando mostrará el siguiente gráfico mientras la luz de aviso de la alarma se ilumina:



## **Arranque por control remoto.**

Presione el botón  más  para arrancar el coche por remoto. Tras haberse realizado el arranque satisfactoriamente, el mando mostrará en siguiente gráfico:




## **Aviso de puertas.**

Estando conectada la alarma en el modo de aviso de luz más sonido, si alguien abre la puerta, el sistema de alarma se disparará inmediatamente, la sirena sonará de forma continuada, las luces se encenderán al mismo tiempo, y el corte de encendido se activará. Tras 45 segundos, si no hay más actividad, todas las acciones de la alarma cesarán.

También puede apretar los botones   del mando para pararla. El mando vibrará y sonará pitará para avisar al propietario.



## **Aviso del sensor de microondas.**



Con la alarma conectada, aprieta el botón  del transmisor una vez; las luces del coche se encenderán una vez, y el mando emitirá un pitido para avisar de la activación del sensor de microondas. Éste empezará a funcionar realmente transcurridos 21 segundos. En la pantalla del mando se mostrará la siguiente imagen mientras la luz azul de la alarma esté encendida.

- 1- Si el sensor de microondas se dispara debido a algún movimiento en el vehículo, la alarma saltará brevemente a modo de aviso. El transmisor pitará para avisar al propietario.

2- Si el sensor de microondas se dispara se dispara 5 segundos después del primer aviso, la sirena sonará durante 30 segundos mientras que las luces del coche destellean al mismo. El transmisor pitará para avisar al dueño del coche.


### **Aviso de la llave de contacto.**

Estando conectada la alarma en el modo de aviso de luz más sonido, si alguien abre la puerta y le da a la llave de contacto, la sirena sonará continuamente mientras se encienden las luces al mismo tiempo. El corte de encendido se activará durante 45 segundos, pasados los cuales se desconectará automáticamente. (Puedes

desconectarlo tú apretando los botones   ).




### **Desactivación.**

Estando la alarma conectada, apriete el botón  dos segundos. El sistema de recordatorio de voz avisará "Disarm", el mando pitará para avisar que se ha desactivado correctamente.




### **Apertura del maletero a distancia.**

Con la alarma desactivada, se presiona el botón  del mando 2 segundos, se activa la apertura del maletero a distancia. Esta función solo podrá estar disponible en aquellos coches que tengan apertura del maletero a distancia. El mando emitirá un pitido una vez para avisar que la apertura se ha realizado satisfactoriamente. El transmisor mostrará el siguiente gráfico.



## **Luz de Fondo.**

Presione el botón  2 segundos. El sistema puede poner en ON o en OFF la luz de fondo.

## **Opciones de vibración.**

Presione los botones  y  al mismo tiempo. El sistema puede poner en ON o en OFF la función.








## **Aviso de batería baja.**

Cuando el icono de la batería (a la derecha del display) está vacío o parpadea, el mando pitará una vez cada 40 segundos para recordar que la batería está baja. Cuando suceda esto debe reemplazar la batería.










## **Poner en hora.**

En cualquier estado de la alarma, presione el botón  y  al mismo tiempo. La figura del reloj parpadeará, presione  para poner las horas y  para los minutos. Presione  para finalizar y confirmar la configuración.



## **Alarma.**

En cualquier estado de la alarma, presione el botón  y  al mismo tiempo para que parpadeen los dígitos de la alarma. Presione  para poner las horas, y  para los minutos. Presione  para finalizar y confirmar la configuración. Apretando  y  al mismo tiempo para activar/desactivar la función de alarma.



## **Grabación / borrado del código del mando transmisor.**

Introduzca la llave en el contacto y póngalo en ON 8 veces consecutivas. La alarma sonará 3 veces y las luces se encenderán. Seguidamente presione cualquier botón del mando. La sirena sonará una vez para indicar que se ha sincronizado uno de los mandos. Si presiona un botón del segundo mando, se sincronizará este también. Puede realizarse este paso hasta sincronizar 2 mandos como máximo.


Nota:

Cuando grabe un nuevo código en un mando, habrá 5 segundos de pausa. Si pasan éstos, o graba un segundo mando con el mismo código (paso anterior), saldrá del estado de grabación de código automáticamente. Cuando grabe un nuevo código, debe hacerlo con

los 2 mandos, ya que si solo lo hace con uno, el otro perderá el código.

## **Otras Funciones:**

### **1- Localización del vehículo:**

Con la alarma conectada, presione el botón  del mando durante 2 segundos. La sirena sonará durante 15 segundos mientras que las luces se encenderán 15 veces al mismo tiempo.

### **2- Recordatorio de activación:**

Cuando estacione el vehículo, y el propietario cierre la puerta, pasados 10 segundos las luces se encenderán 3 veces, el recordatorio de voz avisará "please in arm", el mando emitirá Bi-bi y vibrará para recordar al dueño que debe activar la alarma.

### **3- Aviso de cierre de puertas:**

Estando la alarma conectada, si alguna de las puertas no está cerrada correctamente, el recordatorio de voz avisará "please close the door", tras 20 segundos, la alarma sonará y el propietario tendrá que desactivar la alarma, cerrar bien y volver a conectarla.

### **4- Reactivación automática:**

Estando la alarma conectada, si durante 30 segundos no abre la puerta, el sistema se activará automáticamente.

### **5- Sistema de cierre centralizado automático:**

Si las puertas están bien cerradas, pero el cierre centralizado está desactivado (puertas cerradas pero sin seguro), en el momento que presione el freno después de que el coche esté en movimiento 5 segundos, el cierre centralizado se activará. Cuando apague el motor, se desactivará automáticamente.

### **6- Memoria tras pérdida de alimentación:**

Si el sistema de alarma pierde la alimentación (por desconexión o fallo de la batería por ejemplo), cuando recupera la energía, vuelve tras 5 segundos a conectarse automáticamente.


### **7- Aviso de que ha saltado la alarma:**

Si la alarma se ha disparado en alguna ocasión mientras ha estado conectada, el dueño tendrá un aviso cuando regrese al vehículo. El mando hará Bi-bi-bi dos veces al desactivar la alarma a modo de aviso.



### **8- Aviso de parada en carretera: (Opcional)**


Por seguridad, cuando el coche está aparcado en alguna carretera o zona transitada, cuando abra la puerta las luces del coche se iluminarán una vez para avisar a los vehículos que se aproximen. Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto

hasta la posición NO, abra la puerta y presione el botón  durante 2 segundos. La sirena sonará una vez para avisar de que la función ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada.

### **9- Modo lavado: (Opcional)**


Si el coche tiene modo de lavado, si activas/desactivas la alarma, ésta solo cerrará/abrirá las puertas pero no activará los sensores ni los avisos mientras esté el coche en dicho modo.

Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto

hasta la posición NO, cierre la puerta y presione el botón . La sirena sonará una vez para avisar de que la función ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada.


### **10- Opción de Sistema de cierre centralizado automático:**

Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto

hasta la posición NO, cierre la puerta y presione el botón  durante 2 segundos. La sirena sonará una vez para avisar de que la función ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada.

### **11- Opción de recordatorio de voz:**



Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto

hasta la posición NO, cierre la puerta y presione el botón  durante 2 segundos. La sirena sonará una vez para avisar de que la función ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada.

### **12- Opción de tiempo del Sistema de cierre centralizado automático:**


Si en lugar de eléctrico, el cierre centralizado es neumático, debe abrir la centralita, y cambiar de ON a OFF el jumper JM1 del PCB principal, antes de la instalación en el coche. Con esto, se cambiará el tiempo de reacción cambiará de 0.5 a 3.5 segundos.

### **13- Anti-secuestro:**

En movimiento, presione los botones  y  del mando para activar el modo anti-secuestro. Si presiona seguidamente el botón



las luces se encenderán y la sirena sonará. Después de 40 segundos, se activará el corte de encendido apagando así el motor.

Presione el botón  para desactivar esta función.